

09/2021

# Guide de prise en main poste

## Crosscall Core S4





# Le smartphone Core-S4 + Xdock



5€/mois\*  
5€/mois\*\*  
129€

## VoLTE



DAS Tête/Corps : 1,54 W/kg – 0,78 W/kg  
DAS Membres : 1.83 W/kg



- Écran TN Corning Gorilla Glass 3 - 2,4 pouces
- Système d'exploitation : KaiOS
- Certifié IP68 : étanche tous corps liquides
- Norme militaire américaine MIL STD –810H
- **Compatible X-Link (recharge sans fil, transfert de données et fixation)**
- Double SIM
- Assistant vocal
- Bluetooth 4.2
- Autonomie en veille (4G) : 191 heures
- Autonomie en conversation (4G) : 13h30
- 64 Go de mémoire interne



\*Engagement 36 mois remise autorisée  
\*\*Engagement 24 mois remise non autorisée

# Poste Crosscall CORE-S4



# Démarrage du téléphone

## Allumer / éteindre le téléphone

- 1 Pour allumer, maintenez la touche  enfoncée.
- 2 Pour éteindre, maintenez la touche  enfoncée, puis sélectionnez « éteindre »

## Première utilisation

- 3 Insérez votre carte SIM dans le couloir d'insertion de carte SIM
- 4 Entrez le code PIN de votre carte SIM (0000 par défaut)



# Gestion des appels

## Répondre à un appel

- ① Appuyez une fois sur la touche  ou sur la touche latérale gauche.

## Rejeter un appel



- ② Appuyez une fois sur la touche  ou sur la touche latérale droite.



# Passer un appel

## composition d'un numéro

### Composer un numéro

- 1 Sur le clavier du téléphone, composez le numéro que vous souhaitez joindre et appuyez sur la touche  ou  pour déclencher l'appel





# Passer un appel depuis le répertoire

## Appeler un contact

- 1 Appuyez sur la touche de sélection droite pour accéder au répertoire de contacts.
- 2 Sélectionnez dans la liste de contact l'interlocuteur que vous souhaitez joindre ou renseignez directement son nom dans la barre de recherche.
- 3 Appuyez sur la touche  pour démarrer l'appel



 Note : Vous ne pouvez pas envoyer de SMS depuis une ligne Fixe GSM

# Passer un appel depuis le journal d'appels

- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au journal d'appels
- 2 Sélectionnez dans le journal d'appels le contact que vous souhaitez joindre en utilisant les touches de navigation.
- 3 Appuyez sur la touche  pour démarrer l'appel.





# Gestions des appels

## Mettre un appel en attente

- 1 Pendant une communication appuyez « options »
- 2 Sélectionnez « appel en attente » pour faire patienter votre correspondant.
- 3 Pour reprendre l'appel, sélectionnez « options » puis sélectionnez « reprendre l'appel »



1



2



3

# Transfert d'appel

## Transférer un appel

- 1 A et B sont en communication. B est l'utilisateur du Crosscall Core-S4 et souhaite transférer l'appel à C
- 2 B met en garde A
- 3 B appelle C en sélectionnant « options » puis, « ajout d'appel » pour composer le numéro de C. B peut aussi accéder au journal des appels ou aux contacts en sélectionnant « plus »
- 4 B initie l'appel avec C et compose \*1 une fois l'appel décroché pour transférer l'appel A vers C
- 5 A et C sont désormais en communication



3

# Faire des conférences 1/2

## Créer une conférence téléphonique

- ① Appelez ou répondez à un premier interlocuteur
- ② Appelez un second interlocuteur en sélectionnant « options » puis « ajout d'appel »
- ③ Pour mettre en conférence les 3 interlocuteurs sélectionnez « fusionner les appels »



②




③

# Messagerie vocale

## Appeler la messagerie vocale

1

Composez le 660 puis lancer l'appel en sélectionnant la touche 





**on est fait pour  
être ensemble**



**bouygues**  
TELECOM  
**ENTREPRISES**